

OdH1 MAX

ODSTRASZACZ GRYZONI

Opis

Urządzenie odstrasza małe gryzonie (myszy, kuny, szczury, łasice, szczury kanalizacyjne, itp.). Emituje przerywany ultradźwiękowy sygnał o zmiennej częstotliwości (gryzonie nie są w stanie przyzwycząć się do takiego dźwięku i nie zamieszkują chronionego „dźwiękami” terenu).


Ten model przeznaczony jest dla obszarów niezamieszkanymi. Działanie urządzenia jest wskazywane przez zieloną lampkę LED. Pracujące urządzenie emituje gwizdy i syki o zmiennym nasileniu.

Charakterystyka urządzenia

Urządzenie jest przyjazne dla środowiska. Nie drażni zwierząt domowych lub ptaków. Jest nieszkodliwe – nie zabija „irytujących” gryzoni. Jest małe i lekkie, ze znikomym poborem prądu.

Uruchomienie urządzenia

Wtyk zasilacza umieścić w gnieździe odstraszacza, które znajduje się w jego tylnej ścianie. Następnie podłączyć zasilacz do sieci zasilającej 230V AC. Działanie urządzenia jest wskazywane przez migającą nieregularnie zieloną lampkę LED na panelu przednim odstraszacza. Nie należy otwierać klapki w tylnej ścianie i wkładać baterii, ponieważ urządzenie nie może być zasilane z baterii. Zasilanie: 9-12 VDC, 100mA, stabilizowane, polaryzacja



Zastosowanie urządzenia

Przeznaczony do użycia w strefach chronionych przed działaniem czynników atmosferycznych. Nie powinien być wystawiony na działanie promieni słonecznych oraz temperatur powyżej +40°C. Optymalnym miejscem dla odstraszacza jest róg pokoju. Może być umieszczony na podpórce blisko ziemi lub bezpośrednio na podłodze. Jego przednia część powinna być skierowana na chroniony obszar. Jeżeli zaistnieje potrzeba zastosowaniu kilku urządzeń, należy rozmieścić je równomiernie, tak aby emitowany dźwięk pokrywał całą zabezpieczaną strefę. Powierzchnia, którą można zabezpieczyć przed gryzoniami w przypadku modelu OdH1-max wynosi 200m², dla modelu OdH1-supermax to 400m². Sprawność obniżają rzeczy, które mogą tłumić generowany dźwięk (np. obite tapicerką meble). Nie należy używać odstraszacza razem z pułapkami na gryzonie (np. myszy). Producent zaleca, aby pozostawiać włączone urządzenie nawet jeśli gryzonie opuściły już chroniony obszar.

Konserwacja

Urządzenie nie wymaga konserwacji. Powinno być utrzymywane w stanie czystym.

Warunki transportu, przechowywania i naprawy

Odstraszacz w transporcie powinien być traktowany jak każde urządzenie elektroniczne. Może być magazynowany w dowolnej pozycji – temperatura otoczenia -40°C do +60°C, wilgotność względna ≤ 80%. Naprawę można wykonać u producenta lub w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Bezpieczeństwo

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed pierwszym uruchomieniem urządzenia. Może być ono tylko zasilane za pomocą dołączonego zasilacza (posiada znak CE). Nie należy modyfikować wtyczki zasilacza, ani nie wolno „wyciągać go za kabel” z gniazdka. Należy zabezpieczyć kabel sieciowy przed działaniem wysokich temperatur, przed ostrymi krawędziami. Urządzenie nie powinno być narażone na działanie wilgoci. Jeśli woda przedostanie się do urządzenia może ono zostać uszkodzone lub narażać na porażenie prądem elektrycznym użytkownika.

Usuwanie urządzenia

Urządzenie zawiera wiele elementów, które mogą zostać poddane recyklingowi. Powinno być traktowane jak każdy inny wyrób elektroniczny i usuwany zgodnie z odpowiednimi w danym kraju regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych. Urządzenie nie zawiera toksycznych części. Producent urządzenia FORMAT 1 spol. S r.o., Mlynska c.p. 304, c.or. 84, 683 52 Krenovice u Brna, Republika Czeska. Producent zachowuje sobie prawo do zmiany danych technicznych urządzenia.

TATAREK Sp. z o.o.

50-559 Wrocław, ul. Świeradowska 75,

tel. (071) 367-21-67, 373-14-88, fax 373-14-58;

www.tatarek.com.pl.; e-mail: tatarek@tatarek.com.pl

wyprodukowano przez FORMAT 1 spol. s r.o. dla TATAREK Sp. z o.o.

Made in Czech Republic