

OPALARKA ZD-509 TALVICO**#4044****Instrukcja obsługi**

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przed pierwszym użyciem otwórz ostrożnie opakowanie i wyciągnij z niego dostarczone produkty. Sprawdź czy w opakowaniu znajdują się wszystkie wymienione poniżej elementy oraz czy nie noszą one jakichkolwiek oznak uszkodzenia.

- opalarka ZD-509
- dysza redukcyjna

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI

Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i bezpieczeństwa użytkownika.

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Po przeczytaniu instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

ZAGROŻENIE: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować zagrożenie utraty zdrowia lub życia użytkownika. Informuje o sposobach zabezpieczenia się przed porażeniem prądem elektrycznym.

UWAGA: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować uszkodzenie urządzenia.

**ZAGROŻENIE! Dzieci**

To urządzenie nie jest zabawką! Dzieci pod żadnym pozorem nie mogą użytkować tego urządzenia, ponieważ nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Należy pamiętać, aby urządzenie przechowywane było w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu.

**ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo elektryczne**

- Nie używaj opalarki w warunkach kondensacji wilgoci, używaj tylko w środowisku suchym.
- Stacja lutownicza przeznaczona jest do pracy tylko wewnątrz pomieszczeń.
- Przed podłączeniem zasilania 230V AC sprawdź stan przewodu zasilającego. Nigdy nie wieszaj opalarki na przewodzie zasilającym. Jeśli przewód zasilający nosi jakiegokolwiek znamiona uszkodzenia opalarka nie może być używana.
- Podczas pracy pilnuj, aby przewód zasilający 230V AC znajdował się z dala od rozgrzanej dyszy wylotowej oraz strumienia gorącego powietrza.
- Po skończonej pracy przełącznik trybu pracy ustaw w pozycji **O** i odłącz opalarkę od źródła zasilania.
- Nie używaj opalarki, gdy jest uszkodzona, zdjęta jest jej obudowa lub są wymontowane jakieś części.
- Niedopuszczalne są jakiekolwiek modyfikacje urządzenia.
- Naprawy i konserwacja mogą być wykonywane tylko przez eksperta lub w specjalistycznym serwisie.

**ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo osobiste**

- Nie używaj opalarki w środowisku wybuchowym (gazy, opary).

- Nigdy nie dotykaj rozgrzanej dyszy wylotowej.
- Nie zakrywaj dyszy wylotowej pracującej opalarki.
- Włączoną opalarkę trzymaj zawsze w ręce. Nie odkładaj pracującej opalarki (nie wyłączonej).
- Nie kieruj pracującej opalarki (strumienia powietrza) w kierunku twarzy i ciała ludzi oraz zwierząt.
- Nie kieruj pracującej opalarki (strumienia powietrza) w kierunku materiałów łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych na obudowie opalarki. Systematycznie kontroluj czy otwory wentylacyjne są czyste, w razie potrzeby usuwaj zgromadzony brud pędzelkiem lub szczoteczką.
- Podczas pracy używaj zawsze okularów ochronnych.
- Miejsce pracy zawsze utrzymuj w czystości. Pracuj tylko w warunkach dobrego oświetlenia. Bałagan w miejscu pracy oraz złe oświetlenie mogą prowadzić do wypadku.
- W miejscu pracy z opalarką zadбай o zaopatrzenie w odpowiednie środki gaśnicze.
- Używaj opalarki jedynie w dobrze wietrzonych i wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć wdychania oparów i spalin.
- Po zakończeniu pracy pozostaw urządzenie, aż do osiągnięcia przez nie temperatury pokojowej.
- Osoba pracująca z opalarką powinna być wypoczęta i świadoma podejmowanych działań. Niedopuszczalna jest praca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie:	230V AC 50Hz
Moc max:	800W (tryb I), 1500W (tryb II)
Zakres temperatur:	regulowany w zakresie 50~350°C (tryb I), 200~500°C (tryb II)
Strumień powietrza:	200~450 l/min

OBSŁUGA

1. Włącz wtyczkę zasilania do sieci 230V AC.
2. W zależności od potrzeb ustaw przełącznik trybu pracy w uchwycie opalarki w pozycji **I** (temperatura strumienia wylotowego max 350°C) lub w pozycji **II** (temperatura strumienia wylotowego max 500°C).
3. Pokrętelem regulacji temperatury ustaw właściwą temperaturę strumienia wylotowego (kierunek *Low* to niższa temperatura, kierunek *Hi* to wyższa).
4. Po nagrzanu strumienia powietrza do nominalnej temperatury możesz rozpocząć pracę.
5. Po skończonej pracy ustaw przełącznik trybu pracy w pozycji **O** i odłącz wtyczkę zasilania od sieci 230V AC.

W razie potrzeby możesz na dyszę wylotową nałożyć znajdującą się na wyposażeniu dyszę redukcyjną.



ZAGROŻENIE! Pamiętaj, aby montaż lub wymianę dyszy redukcyjnej przeprowadzać dopiero po całkowitym ochłodzeniu wszystkich elementów opalarki do temperatury pokojowej



PRAWIDŁOWE USUWANIE URZĄDZENIA

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

