

MOBILNA LUTOWNICA GRZAŁKOWA SI-168U PROSKIT

5V / 8W

Instrukcja obsługi



Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przed pierwszym użyciem otwórz ostrożnie opakowanie i wyciągnij z niego dostarczone produkty. Sprawdź czy w opakowaniu znajdują się wszystkie wymienione poniżej elementy oraz czy nie noszą one jakichkolwiek oznak uszkodzenia:

- lutownica SI-168U
- przewód zasilający wtyk jack 3,5mm/wtyk USB
- podstawka pod lutownicę
- spoiwo lutownicze
- instrukcja obsługi

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI



Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i bezpieczeństwa użytkownika.

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Po przeczytaniu instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

ZAGROŻENIE: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować zagrożenie utraty zdrowia lub życia użytkownika. Informuje o sposobach zabezpieczenia się przed porażeniem prądem elektrycznym.

UWAGA: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować uszkodzenie urządzenia.



ZAGROŻENIE! Dzieci

To urządzenie nie jest zabawką! Dzieci pod żadnym pozorem nie mogą użytkować tego urządzenia, ponieważ nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Należy pamiętać, aby urządzenie i opakowanie przechowywane były w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu.



ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo osobiste

- Nie używaj lutownicy w środowisku wybuchowym (gazy, opary).
- Nigdy nie dotykaj rozgrzanego grota.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Podczas pracy używaj zawsze okularów ochronnych.
- Miejsce pracy zawsze utrzymuj w czystości. Pracuj tylko w warunkach dobrego oświetlenia. Bałagan w miejscu pracy oraz złe oświetlenie mogą prowadzić do wypadku.
- W miejscu pracy z lutownicą zadбай o zaopatrzenie w odpowiednie środki gaśnicze.
- Używaj lutownicę jedynie w dobrze wietrzonych i wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć wdychania oparów i spalin.
- Po zakończeniu pracy kontroluj urządzenie, aż do osiągnięcia przez nie temperatury pokojowej.
- Osoba pracująca z lutownicą powinna być wypoczęta i świadoma podejmowanych działań. Niedopuszczalna jest praca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie:	5V z portu USB
Długość przewodu zasilającego:	1,5m
Moc maksymalna:	8W
Temperatura grot:	480°C ±10°C
Grot:	zespolony z elementem grzejnym

BUDOWA

1. Podstawka pod lutownicę.
2. Osłona grot.
3. Spoiwo lutownicze.
4. Włącznik dotykowy.
5. Gniazdo 3,5mm.
6. Wtyk jack 3,5mm.
7. Wtyk USB.



OBSŁUGA



UWAGA! Przed podłączeniem lutownicy do portu USB upewnij się, że wydajność prądowa portu to co najmniej 1,5A. Podłączenie lutownicy do portu USB o mniejszej obciążalności może spowodować uszkodzenie portu.

1. Zdemontuj plastikową osłonę grot lutownicy.
2. Podłącz przewód zakończony wtykiem jack 3,5mm do gniazda 3,5mm w lutownicy.
3. Drugi koniec przewodu zakończony wtykiem USB wepnij do gniazda USB np. w power banku, ładowarce z gniazdem USB lub innym urządzeniu zapewniającym obciążalność portu USB na poziomie co najmniej 1,5A.
4. Dotknij palcem metalowego pinu na obudowie lutownicy. Po kilku sekundach grot zacznie się nagrzewać.
5. Po nagrzeniu grot do nominalnej temperatury (około 15 sekund) możesz rozpocząć pracę.
6. Po 25 sekundach grzanie lutownicy wyłączy się. W celu ponownego załączenia grzania ponownie dotknij palcem metalowego pinu.
7. Po skończonej pracy odłącz wtyczkę USB od źródła zasilania. Po około 30 sekundach grot się ochłodzi. Nałóż na grot plastikową osłonę.

WYMIANA GROTA



ZAGROŻENIE! Pamiętaj, aby wymianę grot przeprowadzać dopiero po całkowitym ochłodzeniu wszystkich elementów lutownicy do temperatury pokojowej.

1. Odkręć nakrętkę mocującą grot do obudowy lutownicy.
2. Wyciągnij stary grot z gniazda w lutownicy i załóż nowy.
3. Przykręć nakrętkę blokującą grot.

PRAWIDŁOWE USUWANIE URZĄDZENIA



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.

Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

WWW.ROTTER.COM.PL