

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEŁĄCZNIK HDMI LKV-401MS #10247



Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przed pierwszym użyciem otwórz ostrożnie opakowanie i wyciągnij z niego dostarczone produkty. Sprawdź czy w opakowaniu znajdują się wszystkie wymienione poniżej elementy oraz czy nie noszą one jakichkolwiek oznak uszkodzenia:

- przełącznik HDMI LKV-401MS
- zasilacz AC/DC; wejście: 100~240V AC 50/60Hz 0.6A, wyjście: 12V DC 2A
- nadajnik zdalnego sterowania IR (bez baterii)
- uchwyty do montażu na ścianie lub półce
- instrukcja obsługi

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI



Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i bezpieczeństwa użytkownika.

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Po przeczytaniu instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

ZAGROŻENIE: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować zagrożenie utraty zdrowia lub życia użytkownika. Informuje o sposobach zabezpieczenia się przed porażeniem prądem elektrycznym.

UWAGA: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować uszkodzenie urządzenia.



ZAGROŻENIE! Dzieci

To urządzenie nie jest zabawką! Dzieci pod żadnym pozorem nie mogą użytkować urządzeń elektrycznych bez nadzoru, ponieważ nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Należy pamiętać, aby urządzenia elektryczne, baterie oraz opakowania przechowywane były w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu.



ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem zasilacza do gniazdka sieci zasilającej 230V zawsze sprawdź stan jego obudowy. Jeśli nosi jakiegokolwiek znamiona uszkodzenia zasilacz nie może być używany.
- Do zasilania przełącznika LKV401MS używaj tylko zasilacza zgodnego z danymi technicznymi w instrukcji obsługi.
- Gniazdo sieci zasilającej 230V AC, do którego podłączasz zasilacz musi być łatwo dostępne.
- Nigdy nie zanurzaj przełącznika LKV401MS i zasilacza w wodzie i innych płynach.
- Nie używaj przełącznika LKV401MS w miejscach wilgotnych lub mokrych. Urządzenie przeznaczone jest do pracy tylko wewnątrz suchych pomieszczeń.
- Nie dotykaj zasilacza mokrymi rękami, szczególnie podczas wsadzania i wyciągania z gniazdka 230V.
- Po skończonej pracy odłącz przełącznik LKV401MS od źródeł zasilania, a zasilacz odłącz od gniazda sieci zasilającej.

- W przypadku jakiegokolwiek awarii urządzenia natychmiast odłącz zasilacz od gniazdka 230V.



ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo osobiste

- Nie używaj przełącznika LKV401MS w środowisku wybuchowym (gazy, opary).
- Nie pozostawiaj przełącznika LKV401MS bez nadzoru.



UWAGA!


- Chroń przełącznik LKV401MS przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami oraz wysoką wilgotnością.
- Wszelkie naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowany personel.
- Niedopuszczalne są jakiegokolwiek modyfikacje urządzenia.

WPROWADZENIE


Przełącznik LKV-401MS umożliwia podłączenie czterech urządzeń będących źródłem sygnału HDMI (np. kamera monitoringu wizyjnego, laptop, notebook, odtwarzacz DVD, itp.) do odbiornika telewizyjnego wyposażonego w złącze HDMI. Na ekranie telewizora może być wyświetlany obraz z każdego ze źródeł sygnału niezależnie lub jednocześnie z kilku źródeł. Przełącznik LKV-401MS znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędny jest jednoczesny podgląd obrazu z kilku źródeł sygnału HDMI, np. z kamery monitoringu wizyjnego i komputera bądź odtwarzacza DVD.

BUDOWA

Widok z przodu:



Widok z tyłu:



1. Gniazdo zasilania **DC 12V**.
2. Wyjście **HDMI OUTPUT**.
3. Przycisk włączania transmisji dźwięku **AUDIO**.
4. Przycisk trybu wyświetlania obrazu na ekranie telewizora **MODE**.
5. Dioda odbiorcza sygnału zdalnego sterowania IR.
6. Gniazda wejściowe **INPUT HDMI1~HDMI4**.

DANE TECHNICZNE


Standard HDMI	1.3
Rozdzielczość	480i/60Hz, 480p/60Hz, 576i/50Hz, 576p/50Hz, 720p/50-60Hz, 1080i/50-60Hz, 1080p/50-60Hz
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy	10W
Zasilacz	wejscie 100~240V 50/60Hz 0,6A wyjscie 12V DC / 2A
Odporność na wyładowania elektrostatyczne	zgodnie z normą EN 61000-4-2
Maksymalna długość przewodów HDMI AWG26	5,0m
Zasilanie nadajnika zdalnego sterowania	bateria CR2025
Temperatura pracy	0°C ~ 50°C
Temperatura pracy	-20°C ~ 60°C
Wymiary	179 x 105 x 21
Waga	340g

OBSŁUGA



UWAGA! Należy bezwzględnie przestrzegać kolejności wszystkich podłączeń opisanych w instrukcji obsługi. Podłączenie przełącznika podczas pracy urządzeń HDMI może spowodować trwale uszkodzenie urządzenia.

Sposób podłączenia:



1. Podłącz urządzenia będące źródłem sygnału HDMI (np. kamera, laptop, tuner SAT lub inne) do gniazd wejściowych **INPUT HDMI1~HDMI4**.
2. Do gniazda **OUTPUT HDMI** podłącz odbiornik HDTV.
3. Włącz zasilanie urządzeń HDMI.
4. Podłącz wtyk zasilacza 12V/2A do gniazda **DC 12V**.
5. Podłącz zasilacz do gniazda sieci zasilającej 230V AC.
6. Nadajnikiem zdalnego sterowania IR lub przyciskiem MODE wybierz odpowiedni sposób wyświetlania obrazu na ekranie telewizora.

MONTAŻ/WYMIANA BATERII W NADAJNIKU ZDALNEGO STEROWANIA

1. Włóż mały śrubokręt do otworu dolnej części obudowy i przesunij pokrywę baterii w dół.
2. Załóż nową baterię CR2025 zwracając uwagę na właściwą polaryzację.
3. Zamontuj pokrywę baterii.

UWAGA!

Nigdy nie ładuj ponownie zużytych baterii.

Wyczerpane baterie należy niezwłocznie usuwać z urządzenia. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek baterie mogą zostać rozładowane poza ich napięcie końcowe. Istnieje wówczas niebezpieczeństwo wycieku. Gdyby baterie miały wycieknąć w przyrządzie, to natychmiast należy je wyjąć, aby zapobiec uszkodzeniom.

Unikaj kontaktu rozlanych baterii ze skórą, oczami i śluzówką. W razie kontaktu z elektrolitem odpowiednie miejsca natychmiast spłucz dużą ilością czystej wody i jak najszybciej udaj się do lekarza.

Nie wyrzucaj zużytych baterii do niesegregowanych śmieci! Po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje niebezpieczne mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii. Baterie należy oddzielić od sprzętu. Baterie należy usuwać zgodnie z zasadami utylizacji niebezpiecznych odpadów elektronicznych.



PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produkt po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.



W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.