

STACJA LUTOWNICZA ZD-8906N TALVICO

Instrukcja obsługi



Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia.

SPIS TREŚCI

Zawartość opakowania.....	1
Zasady bezpiecznej obsługi.....	1
Przeznaczenie.....	2
Dane techniczne.....	2
Budowa.....	3
Obsługa.....	3
Wymiana grotu.....	3
Konserwacja grotu.....	3
Prawidłowe usuwanie produktu.....	4

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przed pierwszym użyciem otwórz ostrożnie opakowanie i wyciągnij z niego dostarczone produkty. Sprawdź czy w opakowaniu znajdują się wszystkie wymienione poniżej elementy oraz czy nie noszą one jakichkolwiek oznak uszkodzenia.

- stacja lutownicza ZD-8906N z lutownicą i uchwytem
- instrukcja obsługi

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI



Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i bezpieczeństwa użytkownika.

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Po przeczytaniu instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

ZAGROŻENIE: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować zagrożenie utraty zdrowia lub życia użytkownika. Informuje o sposobach zabezpieczenia się przed porażeniem prądem elektrycznym.

UWAGA: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować uszkodzenie urządzenia.


ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo dzieci

To urządzenie nie jest zabawką! Dzieci pod żadnym pozorem nie mogą użytkować tego urządzenia, ponieważ nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Należy pamiętać, aby urządzenia elektryczne oraz opakowania przechowywane były w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu.


ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo elektryczne

- Nie używaj stacji w warunkach kondensacji wilgoci, używaj tylko w środowisku suchym.
- Stacja przeznaczona jest do pracy tylko wewnątrz pomieszczeń.
- Przed podłączeniem zasilania sprawdź stan przewodu zasilającego. Jeśli przewód zasilający nosi jakiegokolwiek znamiona uszkodzenia nie może być używany.
- Podczas pracy pilnuj, aby przewód zasilający znajdował się z dala od rozgrzanego grotu lutownicy.
- Po skończonej pracy odłącz stację od źródła zasilania.
- Nie używaj stacji, gdy jest uszkodzona, zdjęta jest jej obudowa lub są wymontowane jakieś części.
- Niedopuszczalne są jakiegokolwiek modyfikacje urządzenia.
- Naprawy i konserwacja mogą być wykonywane tylko przez eksperta lub w specjalistycznym serwisie.


ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo osobiste

- Nie używaj stacji w środowisku wybuchowym (gazy, opary).
- Nigdy nie dotykaj rozgrzanego grotu.
- Zawsze odkładaj lutownicę do specjalnego uchwytu, będącego na wyposażeniu stacji.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Podczas pracy używaj zawsze okularów ochronnych.
- Miejsce pracy zawsze utrzymuj w czystości. Pracuj tylko w warunkach dobrego oświetlenia. Bałagan w miejscu pracy oraz złe oświetlenie mogą prowadzić do wypadku.
- W miejscu pracy ze stacją zadбай o zaopatrzenie w odpowiednie środki gaśnicze.
- Używaj przyrządu jedynie w dobrze wentylowanych i wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć wdychania oparów i spalin.
- Po zakończeniu pracy pozostaw stację, aż do osiągnięcia przez nią temperatury pokojowej.
- Osoba pracująca ze stacją powinna być wypoczęta i świadoma podejmowanych działań. Niedopuszczalna jest praca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

PRZEZNACZENIE

Stacja lutownicza ZD-8906N została zaprojektowana i wykonana specjalnie do lutowania i rozlutowywania elementów elektronicznych. Dzięki nowoczesnej konstrukcji i specjalnemu systemowi transferu energii cieplnej lutownica bardzo szybko nagrzewa się do zadanej temperatury i umożliwia mniejsze zużycie energii elektrycznej. Lutownica stacji ZD-8906N o mocy 30W odpowiada klasycznej lutownicy o mocy 58W.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	230V AC
Pobór mocy	30W
Napięcie zasilania lutownicy	230V AC
Temperatura pracy	160°C ~ 550°C
Wskaźnik temperatury	wyświetlacz LCD

BUDOWA

1. Wtyczka przewodu zasilania 230V AC.
2. Wyświetlacz LCD.
3. Uchwyt lutownicy.
4. Włącznik zasilania.
5. Przyciski regulacji temperatury.
6. Nakrętka osłony grota.
7. Gąbka do czyszczenia grota.
8. Grot lutownicy.
9. Lutownica.
10. Wysuwana szufladka.



OBSŁUGA

1. Umieścić stację na płaskiej, stabilnej powierzchni. Włożyć uchwyt lutownicy 3 do otworu mocującego w obudowie stacji.
2. Włożyć wtyczkę 1 przewodu zasilającego stację do gniazda sieci 230V AC.
3. Włącznik zasilania 4 ustawić w pozycji **I**.
4. Przyciskami regulacji temperatury **UP** lub **DOWN** ustawić żadaną temperaturę.
5. Zaczekać kilka minut, aż lutownica osiągnie żadaną temperaturę i rozpocząć pracę.
6. Po skończonej pracy umieścić lutownicę w uchwycie, wyłączyć zasilanie stacji włącznikiem zasilania i odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda sieci 230V AC.



UWAGA! Nie jest zalecane zbyt długie utrzymywanie nastawy temperatury powyżej 400°C, gdyż powoduje to przyspieszone zużycie grota i elementów grzejnych lutownicy.

WYMIANA GROTU



UWAGA!. Pamiętaj, aby wymianę grota przeprowadzać dopiero po całkowitym ochłodzeniu wszystkich elementów lutownicy do temperatury pokojowej.

1. Odkręcić nakrętkę 6 zabezpieczającą osłonę grota.
2. Zdemonstrować osłonę grota.
3. Wypuścić grot z grzałki oraz wymienić go na nowy.
4. Założyć ponownie osłonę grota i nakręcić nakrętkę zabezpieczającą.

KONSERWACJA GROTU

Grot należy pocynować zawsze przed pierwszym użyciem.

Nie utrzymuj grota dłuższy czas w wysokiej temperaturze – powoduje to szybsze zużycie grota. Nie wolno czyścić grota szorstkimi (ściernymi) środkami.

Utleniona warstwa powierzchni może być czyszczona lekkim tarcieniem płótnem ściernym (600-800), alkoholem izopropylowym lub odpowiednikiem (tylko po uprzednim ochłodzeniu lutownicy do temperatury pokojowej). Po oczyszczeniu należy niezwłocznie pocynować (pobielić) grot, aby zapobiec utlenianiu się mokrej powierzchni.

Nadmiar roztopionego spoiwa lutowniczego możesz usuwać pocierając rozgrzanym grotem o namoczoną gąbkę 7.

Nie używaj spoiwa zawierającego chlorek lub kwas. Używaj tylko kalafonii lub topniki pochodne.

PRAWIDŁOWE USUWANIE URZĄDZENIA

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.